

FIX & FLASH

ADEZIV FOTOACTIV CU INTARIRE INSTANTANEE

AVANTAJE INTELIGENTE

- Lipire instantanee cu ajutorul luminii LED
- Permite ajustarea pozitiei anterior imbinarii finale
- Aderenta rapida si puternica
- Formula transparenta, fara ingalbenire
- Permite sablarea si acoperirea cu vopsea
- Nu se scurge, nu lipeste degetele
- Dispozitiv reincarcabil
- Inodor
- Nu contine solventi

UTILIZARI

Bostik Fix & Flash reprezinta un mod nou de a lipi si repara obiectele de mici dimensiuni, combinand avantajele produselor de uz universal si ale produselor pe baza de cianoacrilati: Ajustabilitatea si rapiditatea. Datorita tehnologiei de imbinare cu ajutorul luminii, Fix & Flash asigura o solutie de "lipire la comanda": aplicati adezivul, ajustati pozitia materialelor, daca este necesar, aprindeti lumina si gata! Este usor de utilizat gratie aplicatorului si ajutorului fin, asigurand o aplicare precisa si curata. Datorita formulei sale prietenoase cu mediul, Fix & Flash contine pictograme de pericol si este reincarcabil (tubul Fix & Flash 5g). Bateriile lampii pot fi, de asemenea, inlocuite (2 x CR2016).

MATERIALE SI SUPRAFETE

Materiale:

Toate tipurile de materiale si de suprafete. Portelan, ceramica, sticla, piele, lemn, hartie, carton, metal, textile*, plastic dur, placi de pavaj, beton, caramida, piatra, ...

*este necesara realizarea unor teste de patare anterior folosirii

Suprafete:

Opace si transparente, inclusiv imbinarea a doua suprafete opace.

BOSTIK ROMANIA, Str. Răsăritului 51, Buftea, Ilfov, Tel: +40 (372) 833 300, info@bostik.com
BOSTIK MOLDOVA, Str. Feredeului 12A, Chişinău, Tel: +373 (22) 42 97 50, infomd@bostik.com



CARACTERISTICI TEHNICE

Aspect	Gel de culoare transparent – verzui dupa uscare
Timp deschis	< 1 min*
Timp de ajustare	Aprox. 10 sec.*
Timp de intarire (cu aplicarea directa a luminii)	Aprox. 15 sec.**
Lumina	LED (recreaza lumina UV naturala)

*Acesti timpi pot varia in functie de nivelul luminii UV naturale din camera

**Acest timp poate varia in functie de grosimea stratului de adeziv

PREGATIRE

Suprafetele trebuie sa fie uniforme, uscate si curate (sa nu prezinte urme de praf si grasimi) si sa nu aiba portiuni neaderente. Slefuiti usor / razuiti suprafata, pentru a o curata si indepartati praful de pe aceasta. Pe suprafetele lustruite sau acoperite cu strat protector: sablati si indepartati urmele de grasime sau de praf, pentru a facilita aderența.

CURATARE

Adeziv proaspăt: acetona.

Adeziv uscat: raziure.

MOD DE APLICARE

Inainte de prima utilizare:

1. Detasati capatul verde, in care se afla becul cu LED al aplicatorului. 2. Tineti de marginea de culoare verde & albastra pentru a scoate suportul verde. 3. Presati cele doua lamele de aplicare de culoare albastra pana cand acestea se desprind. Acest pas va facilita etapa 5. 4. Insurubati ajutorul de culoare neagra pe tub. Nu scoateti inelul de culoare verde al tubului. 5. Tineti de margini pentru a glisa tubul in interior intre cele doua fante ale corpului aparatului. Montati capacul, precum si capatul de culoare verde in care se afla becul cu LED. 6. Pentru a perfora sigiliul, insurubati capacul pe corpul aparatului la maximum (pana la 10 rotatii/"clic-uri").

Aplicarea adezivului Fix & Flash:

Pentru un rezultat optim, suprafetele care vor fi lipite trebuie sa fie curate, uscate si degresate.

1. Tineti apasat pe lamelele de aplicare si aplicati adezivul fara intrerupere pe marginile obiectului. 2. Aveti timp sa ajustati pozitia suprafetelor lipite. Mentineti apasat timp de 3 secunde pentru a crea priza initiala. 3. Aprindeti becul cu LED si indreptati lumina inspre marginile suprafetei pe care ati aplicat adezivul timp de cel puțin 15 secunde. 4. Dupa golirea tubului, inserati un nou tub aplicator.

Precautii de utilizare:

ATENTIE: Lampa LED emite o cantitate redusa de radiatii UV. Expunerea directa la lumina puternica poate afecta vederea. Nu priviti direct sau nu indreptati lumina inspre fata unei persoane sau a unui animal.

DEPOZITARE & VALABILITATE

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi de +20°C, termenul de valabilitate este de 12 luni. Dupa deschidere, produsul poate fi pastrat cateva luni, cu conditia depozitarii in pozitie verticala intr-un spatiu racoros si intunecos, ferit de razele solare.

AMBALARE

Cod	Ambalare	Buc/cutie	GENCOD
172112340	ADEZIV FIX&FLASH APARAT REINCARCABIL BLISTER 5G BOSTIK	6	5948966017210
172112341	ADEZIV FIX&FLASH REZERVA BLISTER 5G	6	5948966017227

SIGURANTA

Cianoacrilat. Pericol. Lipeste pielea si ochii in cateva secunde. A nu se lasa la indemana copiilor. Cititi eticheta inainte de utilizare.

IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti imediat cu apa din abundenta. Dupa clatirea initiala, indepartati lentilele de contact, daca este cazul, si continuati sa clatiti timp de 15 minute. Nu permiteti inchiderea pleoapelor si consultati un medic. Nu incercati sa dezlipiti cu forta urmele de adeziv de pe ochi sau piele. Daca se impune consultul medical, prezentati ambalajul sau eticheta produsului. Acest produs nu este o jucarie.

ATENTIE: Lampa LED emite o cantitate redusa de radiatii UV. Expunerea directa la lumina puternica poate afecta vederea. Nu priviti direct sau nu indreptati lumina inspre fata unei persoane sau a unui animal. **ATENTIE:** Nu folositi in tandem baterii noi si baterii uzate. Nu inversati sau schimbati pozitia bateriilor. Eliminati bateriile in recipientul corespunzator, destinat reciclarii.

Aceste recomandari de utilizare sunt definite conform normelor de utilizare obisnuite. Este necesara respectarea acestora, dar utilizatorul nu este scutit de obligatia efectuării unor teste preliminare, mai ales la prima utilizare a produsului si/sau in conditii speciale de utilizare.

Implementarea recomandarilor este definita de standardele in vigoare si trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fisă cu date de securitate pentru precautii referitoare la utilizare.

Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata din erori (editoriale), din caracterul incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se refera fara limitare la caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor realizate intre data publicarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului document. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului descris in prezentul document. Utilizatorul va citi si va intelege informatiile continute in acest document, referitoare la produs, inaintea utilizarii acestuia. Utilizatorul raspunde pentru realizarea testelor necesare in vederea asigurarii ca produsul este potrivit pentru utilizare, conform destinatiei acestuia. Nu avem nicio influenta asupra modului de aplicare al produsului si/sau asupra oricaror circumstante privitoare la evenimentele produse in timpul depozitarii sau transportului, si, prin urmare, nu ne asumam raspunderea pentru prejudicii.

CONTACT

Tel.: +40 (372) 833 300
www.bostik.ro

